



注意

	本体がしっかり取り付いているか確認して下さい。 落下によりけがをすることがあります。
	モータに触れないで下さい。 使用状態によっては高温になり、火傷の恐れがあります。

使用条件

- 一般空気中であること。
- 周囲温度の範囲 -10℃～+40℃
- 相対湿度 90%まで使用可能
- 標高 1,000m以下
- 腐食性、および爆発性のガス・蒸気がないこと。

保証

お買上げ日より1年間のうちに、正常な使用状態で故障が起こった場合はお買上げ店または弊社にて無償修理をいたします。ただし次の場合は有償修理となります。

- お買上げ後の落下などによる故障・損傷
- 使用上の誤り、または不当な改造による故障・損傷
- 火災・地震・風水害その他天災地変など外部に原因がある故障・損傷
- 保証期間経過後の修理などについてわからない点がありましたら、お買上げ店または弊社までお申し付け下さい。


なお、保証は日本国内においてのみ有効です。

補修用性能部品について

補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

お願い

- 古くなった機器は落下等の恐れがありますので、買い換えをお願いします。
- 警告ラベルが破損したり、表示がかすれた場合は別売のラベルをご利用下さい。

 愛情点検	<p>・長年ご使用の換気扇の点検をぜひ！</p> <p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スイッチを入れてしばらくしてもファンが回らない ・ファンが回っても異常に回転が遅かったり不規則 ・回転する時に異常な音がする ・モーター部分が異常に熱かったり、コゲくさいにおいがする 	<p>以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。</p>
--	---	--

農事用換気扇 取扱説明書

農事用換気扇

AP-100-8R50
AP-100-8R60
APL-100-4R

畜産用換気扇

AP-100-750
AP-100-760
AP-100-7G50
AP-100-7G60
APL-100-3
APL-100-3G

ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

TERAL

株式会社テラルキョクトウ

本社 〒720-0003 福山市御幸町森脇230 TEL:084-955-1111 FAX:084-955-5777

東京支社 TEL.03-3818-7700	東京第2営業所 TEL.03-3818-6753	滋賀営業所 TEL.077-583-3666
東京設備課 TEL.03-3818-7799	立川営業所 TEL.042-536-2714	京都営業所 TEL.075-647-1550
環境システム課 TEL.03-3818-7800	千葉営業所 TEL.043-264-5252	神戸営業所 TEL.078-382-1991
貿易課 TEL.03-3818-6890	横浜営業所 TEL.045-682-4335	姫路営業所 TEL.0792-81-5511
東京開発課 TEL.03-3818-7766	富山営業所 TEL.076-240-0350	広島支店 TEL.082-297-8853
東京機器営業所 TEL.03-3818-8101	名古屋支店 TEL.076-433-2151	福山営業所 TEL.084-961-0222
札幌支店 TEL.011-644-2501	名古屋機器営業所 TEL.052-937-9521	米子営業所 TEL.0859-32-2970
仙台支店 TEL.022-232-0115	静岡営業所 TEL.052-937-9528	岡山営業所 TEL.086-241-4221
郡山営業所 TEL.024-922-5122	静岡支店 TEL.054-285-3201	高松支店 TEL.087-867-4040
北関東支店 TEL.048-665-4018	沼津営業所 TEL.0559-23-1377	松山営業所 TEL.089-935-4335
大宮営業所 TEL.048-665-4018	浜松営業所 TEL.053-463-1701	高知営業所 TEL.088-883-6060
新潟営業所 TEL.025-287-5032	岐阜営業所 TEL.058-271-6651	福岡支店 TEL.092-651-6151
長岡営業所 TEL.0258-29-1725	大阪支店 TEL.06-6227-0491	北九州営業所 TEL.093-571-5731
水戸営業所 TEL.029-224-8904	大阪第1営業所 TEL.06-6227-0491	大分営業所 TEL.097-551-1857
宇都宮営業所 TEL.028-621-2422	大阪第2営業所 TEL.06-6227-0491	熊本営業所 TEL.096-380-8388
前橋営業所 TEL.027-253-0262	大阪設備課 TEL.06-6227-1641	長崎営業所 TEL.095-848-2221
東京支店 TEL.03-3818-6751	大阪機器営業所 TEL.06-6227-1642	宮崎営業所 TEL.0985-39-1577
東京第1営業所 TEL.03-3818-6751	南大阪営業所 TEL.072-253-4391	鹿児島営業所 TEL.099-253-4321

TS-374

2004年4月作成

はじめに

この度は農事用換気扇をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

この換気扇を安全に正しくご使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解して下さい。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。



警告

誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取扱をすると、人が傷害を負ったり、* 物的損害の発生が想定される内容を示します。

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例



分解禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止の内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。



電源を切る

●は強制（必ずすること）を示します。具体的な強制の内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は「電源を切る」を示します。



警告

 分解禁止	修理技術者以外の人は絶対に修理・分解をしないで下さい。 発火・感電したり異常動作してけがをすることがあります。
 改造禁止	絶対に改造はしないで下さい。 発火・感電したり異常動作してけがをすることがあります。
 接触禁止	吸込口、吐出口の中や可動部へ指や物を入れないで下さい。 けがをする恐れがあります。
 濡れ手禁止	電源スイッチは濡れ手で入/切をしないで下さい。 感電やけがの恐れがあります。
 水かけ禁止	洗浄、消毒時にモータに水をかけないで下さい。 ショートや感電の恐れがあります。
 使用禁止	電圧による回転制御はしないで下さい。 モータが焼損する恐れがあります。
 使用禁止	定格電圧、定格周波数以外では使用しないで下さい。 モータが焼損する恐れがあります。
 取付注意	据付け工事はお買上げの販売店もしくは専門業者にお任せ下さい。 誤った配線工事は漏電、感電や火災の恐れがあります。 ※法律により免許のない者の電気工事は禁止されています。
 取付注意	モータブレーカは換気扇1台に必ず1個取り付けて下さい。 電源の欠相時や羽根の拘束時にモータ焼損の恐れがあります。
 電源を切る	焦げ臭いにおいがする等の異常時は、電源スイッチを切って下さい。 故障や感電、火災の原因になります。 ※お買上げの販売店または工事店にご相談下さい。
 電源を切る	お手入れは電源スイッチを切って行って下さい。 感電やけがの恐れがあります。
 取付注意	高さ1.8m以下に取り付ける場合は、農事用換気扇 AP-100-8R ⁵⁰ ₆₀ または APL-100-4R をご使用下さい。