

農畜産用換気扇

取扱説明書

農事用換気扇

AP-100-1R50

AP-100-1R60

畜産用換気扇

AP-100-150

AP-100-160

AP-100-1G50

AP-100-1G60

AP-100R-150

AP-100R-160

AP-100R-2

ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

TERAL

テラル株式会社

本社 広島県福山市御幸町森脇230
東京支店 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル
www.teral.net

はじめに

この度はお買い上げ頂きましてありがとうございます。

この換気扇を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解して下さい。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。



警告

誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取扱をすると、人が傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例



分解禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止の内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。





電源を切る

●は強制（必ずすること）を示します。
具体的な禁止の内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。
左図の場合は「電源を切る」を示します。

警告

 分解禁止	修理技術者以外の人は絶対に修理・分解しないで下さい。 発火・感電したり異常動作してけがをすることがあります。
 改造禁止	絶対に改造はしないで下さい。 発火・感電したり異常動作してけがをすることがあります。
 接触禁止	吸込口、吐出口の中や可動部へ指や物を入れしないで下さい。 けがをする恐れがあります。
 濡れ手禁止	電源スイッチは濡れ手で入／切をしないで下さい。 感電やけがの恐れがあります。
 水かけ禁止	洗浄、消毒時にモータに水をかけないで下さい。 ショートや感電の恐れがあります。
 使用禁止	電圧による回転制御はしないで下さい。 モータが焼損する恐れがあります。
 使用禁止	定格電圧、定格周波数以外では使用しないで下さい。 モータが焼損する恐れがあります。
 取付注意	据付け工事はお買上げの販売店もしくは専門業者にお任せ下さい。 誤った配線工事は漏電、感電や火災の恐れがあります。 ※法律により免許のない者の電気工事は禁止されています。
 取付注意	モータブレーカは換気扇1台に必ず1個取り付けて下さい。 電源の欠相時や羽根の拘束時にモータ焼損の恐れがあります。
 電源を切る	焦げ臭いにおいがする等の異常時は、電源スイッチを切って下さい。 故障や感電、火災の原因になります。 ※お買上げの販売店または工事店にご相談下さい。
 電源を切る	お手入れは電源スイッチを切って行って下さい。 感電やけがの恐れがあります。
 取付注意	高さ1.8m以下に取り付ける場合は、農事用換気扇 A P-100-1R ⁵⁰ / ₆₀

⚠ 注意

 取付注意	本体がしっかり取り付いているか確認して下さい。 落下によりけがをすることがあります。
 接触禁止	モータに触れないで下さい。 使用状態によっては高温になり、火傷の恐れがあります。

使用条件

- 一般空気中であること。
- 周囲温度の範囲 $-10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$
- 相対湿度 90%まで使用可能
- 標高1,000m以下
- 腐食性、および爆発性のガス・蒸気がないこと。

保証

お買上げ日より1年間のうちに、正常な使用状態で故障が起こった場合はお買上げ店または弊社にて無償修理をいたします。ただし次の場合は有償修理となります。

- お買上げ後の落下などによる故障・損傷
- 使用上の誤り、または不当な改造による故障・損傷
- 火災・地震・風水害その他天災地変など外部に原因がある故障・損傷
- 保証期間経過後の修理などについてわからない点がありましたら、お買上げ店または弊社までお申し付け下さい。


なお、保証は日本国内においてのみ有効です。

補修用性能部品について

補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。

お願い

- 古くなった機器は落下等の恐れがありますので、買い換えをお願いします。
- 警告ラベルが破損したり、表示がかすれた場合は別売のラベルを御利用下さい。

愛情点検	・長年ご使用の換気扇の点検をぜひ！	→ 以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。
	こんな症状はありませんか ・スイッチを入れてもファンが回らない ・ファンが回っても異常に回転が遅かったり不規則 ・回転するときに異常な音がする。 ・モータ部分が異常に熱かったり、コゲくさいにおいがする	