

設置方法 (遠心送風機 V ベルト駆動の場合)




図1. 設置方法